



Paragem de bloqueio

Este tipo de erro é do tipo “não volátil”, ou seja, não é automaticamente eliminado.

No visor piscarão “Err” e o código do erro (por ex.: Err/501), aparece o símbolo **R**). Para restabelecer o normal funcionamento do esquentador, carregue na tecla RESET no painel de comandos.



Caldeira ARISTON EGIS PLUS

Tabela dos códigos de erros

Círculo Primário	
1 01	Sobreaquecimento <i>Aguardar até que o símbolo R comece a piscar antes de pressionar a tecla RESET.</i>
1 02	Sensor de pressão em curto-circuito ou não ligado
1 03	
1 04	Circulação insuficiente
1 05	<i>Aguardar até que o símbolo R comece a piscar antes de pressionar a tecla RESET.</i>
1 06	
1 07	
1 09	Erro Plausibility Test
1 10	Circuito aberto ou curto-circuito sonda de vazão do aquecimento
1 11	Falta de água (pedido de enchimento)
1 12	Circuito aberto ou curto-circuito sonda de retorno do aquecimento
1 17	Circulação insuficiente <i>Aguardar até que o símbolo R comece a piscar antes de pressionar a tecla RESET.</i>
1 P1	
1 P2	Circuito aberto ou curto-circuito da sonda externa.
1 P3	
Círculo Água de uso doméstico	
2 05	Sonda NTC entrada sanitario aberta
Parte Electrónica Interna	
3 01	Erro EEPROM visor
3 02	Erro de comunicação
3 03	Erro placa principal
3 05	Erro placa principal
3 06	Erro placa principal
3 07	Erro placa principal
Acendimento e detecção	
5 01	Falta de chama
5 02	Detecção da chama com válvula de gás fechada
5 P1	Primeira tentativa de acendimento falhada.
5 P2	Segunda tentativa de acendimento falhada.
5 P3	Separação chama
Entrada do Ar/Saída dos Fumos	
6 07	Consenso pressostato fumos precedente à sequência de acendimento
6 P1	Atraso no consenso pressostato fumos
6 P2	Pressostato de fumos aberto