



Caldeira ARISTON CLAS EVO

**Tabela dos códigos de erros**

<b>Circuito Primário</b>	
Visor	Descrição
1 01	Sobreaquecimento
1 02	Sensor de pressão em curto-circuito ou não ligado
1 03	Circulação insuficiente
1 04	
1 05	
1 06	
1 07	
1 10	Circuito aberto ou curto-circuito sonda de vazão do aquecimento
1 12	Circuito aberto ou curto-circuito sonda de retorno do aquecimento
1 14	Circuito aperto o Cortocircuito sonda esterna
1 P1	Circuito aberto ou curto-circuito da sonda externa.
1 P2	
1 P3	
<b>Circuito Água de uso doméstico</b>	
2 01	Circuito aberto ou curto-circuito da sonda da água para uso doméstico.
<b>Parte Electrónica Interna</b>	
3 01	Erro EEPROM visor
3 02	Erro de comunicação
3 03	Erro placa principal
3 04	Demasiadas tentativas (>5) de reset em 15 minutos
3 05	Erro placa principal
3 06	Erro placa principal
3 07	Erro placa principal
<b>Parte Electrónica Externa</b>	
4 07	Circuito aberto ou curto-circuito da sonda ambiente.
<b>Acendimento e detecção</b>	
5 01	Falta de chama
5 02	Detecção da chama com válvula de gás fechada
5 P3	Separação chama
<b>Entrada do Ar/Saída dos Fumos</b>	
6 01	Actuação da sonda de fumos